



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЗА ПОЛУМАСКА



ЕС Директива 89/686/ЕЕС и последващите изменения със замятат ѝ от Регламент (ЕС) 2016/425 от 21 април 2018

1. ОПИСАНИЕ

1.1. Особенности

Това са полумаски снабдени с еластични държачи, подходящи за употреба с един и два филтъра, отговарящи на европейски стандарт EN 140:1998. Полумаските покриват носа, устата и брадичката. Вдишваният въздух достига до вътрешността през филтри и клапи монтирани във филтъра. Издишаният въздух се освобождава чрез специална клапа. Полумаската и тези инструкции са в съответствие с ЕС сертификат 89/686/ЕС и директива 0426. Знакът на ЕС е поставен на предната част на маската. Полумаските са възможни в следните цветове: черно, синьо и светло кафяво. Основното тяло на полумаската е направено от гума.

1.2. Възможности за употреба

Полумаската EURMASK UNO е с едно филтърно гнездо идентифицираща се с код 7364, 7365. Полумаската NEW EURMASK е с два филтърни гнезда с два EUROFILTER, които са против прах, газ или комбинирана защита, идентифицира се с код 7364, 7365, 7590, 7591, 7592.

1.3. Условия за използване

Полумаските с прилежащите им подходящи филтри се използват за защита против ограничена концентрация на газове или аерозоли. Тяхната употреба е позволена само ако концентрацията на кислород в атмосферата и околната среда не е по-ниска от 17%. В същото време те не трябва да се използват в малкообемни затворени помещения, като канали, мазета, танкове и т.н. Препорачително е да се използват от хора без мустаци, брада или дълги бакембарди=за да може основното тяло на полумаската да прилепне и да поеме формите на лицето.

1.4. Ниво на защита

Вижте инструкциите за ползване на филтрите.

2. УПОТРЕБА

2.1 Пробвайте преди употреба.

Проверете дали полумаската не притежава никакви дефекти или аномалии. Подробно проверете издишващите клапи. Проверете дали филтрите са нови и с правилна форма и ги завъртете до самия край в гнездата.

2.2. Носене вижте рисунката

- а) поставете част № 4 на тила
- б) хванете двете катарамии № 3 и ги издърпайте на страни до оптимална затегнатост
- в) свържете катарамите зад тила
- г) уверете се че полумаската е добре поставена на лицето и опънете еластичните държачи

2.1. Тест

След носене на полумаската поставете два полиетиленови листа преди филтрите и ги задръжте здраво с ръка и вдишвайте. Ако пропускат, проверете дали правилно носите полумаската.

3. СЪХРАНЕНИЕ

3.1. Съхранение

Полумаската не трябва да се използва продължително време, трябва да се проверява и ако е необходимо да се почиства и дезинфекцира. Трябва да се съхраняват на място с нормална температура и защитено от горещина, студ, прах , влага и субстанции които са вредни за материала.

3.2. Почистване

Полумаската трябва задължително да се почиства след употреба. След отстраняването на филтрите изчеткайте праха и почистете мръсотията с парцал. Вдишващата и издишващата клапи се почистват на течаща вода и се оставят да изсъхнат на въздух- избягвайте излагане на слънце и изкуствена топлина. Гумената част трябва да се изсушава на температура до 50`C

3.3 Смяна на филтрите

A/ Противогазови филтри

Когато филтъра започне да мирише или да усещате дразнене, заменете филтрите с нови от правилния тип. Анти газови филтри, които са били отделени от маската за определен период от време, трябва да бъдат сменени въпреки че не са използвани по предназначение.

B/ Филтри против аерозоли

Когато филтъра се задръсти се увеличава съпротивата при вдишване и се проявява дискомфорт. Тогава филтрите трябва да се сменят.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полумаската отговаря на настоящите наредби и трябва да се използва и съхранява според инструкциите за ползване. Производителят не поема отговорност за щети произлизащи от неподходяща употреба, замяна с не оригинални резервни части и като цяло не спазване на тези инструкции.

Произведени от: Milla s.r.l. - Contrada Saverino s.n.c. - 94017 - Regalbuto (EN) Italy